

Alimentatore e trasportatore buste CAS Xerox®

Massimizzate i tempi di produzione con kit professionali per la stampa di buste.



Insieme, l'alimentatore buste personalizzato Xerox® ed il Trasportatore buste Xerox® di Customised Applications Service (CAS) rendono possibile la produzione continua e ininterrotta di buste in tutta facilità. Accrescete la produttività della vostra stampante Xerox® Versant® con questa soluzione combinata per il caricamento e lo scaricamento di buste.

CARATTERISTICHE

Alimentatore buste

- Alimentatore buste con caricamento dall'alto
- Pratici indicatori di impostazione per lo spessore e il formato del prodotto
- Semplice caricamento nell'alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) o nel vassoio bypass laterale (MSI)
- Motore robusto e affidabile
- Rimozione del dispositivo a rotelle quando si torna all'utilizzo del vassoio bypass standard

Trasportatore buste

- Unità di trasporto e impilamento buste
- Vassoio indipendente per lavori di stampa rapidi
- Motore a singola velocità
- La configurazione con stazione di finitura e la configurazione con vassoio di ricezione a sfalsamento sono entrambe disponibili per la stampante Xerox® Versant
- Configurazione e rimozione del dispositivo a rotelle

VANTAGGI

Complessivi

- Produce buste di qualità professionale in modo semplice, rapido ed economico, con la straordinaria qualità delle immagini di Versant
- Consente tirature che superano di gran lunga la capacità corrente
- Stampa ininterrotta di buste con un livello minimo di intervento manuale
- Nessuna necessità di fermare la stampante o di aprire un vassoio per continuare a stampare
- Semplice da installare e configurare

Alimentatore buste

- Facile rifornimento buste con la stampante in funzione
- Pratico sistema in tre passi per cambiare il formato busta

Trasportatore buste

- Riduce il rischio di rallentamenti sul vassoio di ricezione a sfalsamento o sul vassoio superiore della stazione di finitura
- Non occorre interrompere la stampa per svuotare un vassoio pieno
- Maggiore flessibilità per gli operatori, in quanto possono scaricare i vassoi mentre la macchina continua a stampare

Alimentatore e trasportatore buste CAS Xerox®

ALIMENTATORE BUSTE PERSONALIZZATO XEROX®

Un alimentatore - Due posizioni

Soluzione flessibile che consente di adattare l'alimentatore a qualsiasi stampante Versant per un'alimentazione buste semplice e veloce.

Specifiche per le buste/i supporti

- Formato minimo in ingresso: 98 mm Largh. x 146 mm Lungh.
- Formato massimo in ingresso: 292 mm Largh. x 330 mm Lungh.
- Spessore minimo: 0,15 mm
- Spessore massimo: 3,0 mm

TRASPORTATORE BUSTE XEROX®

Due configurazioni di trasportatore

- Scegliere la configurazione necessaria per la propria stampante Versant.
- La configurazione dei trasportatori non può essere modificata.
- Si raccomanda di rivolgersi a un tecnico di assistenza Xerox qualificato per l'installazione del trasportatore sulla stazione di finitura libretto (Stazione di finitura V80/2100), in quanto questa procedura richiede la rimozione di due coperture sulla stazione di finitura.

POSIZIONI DELL'ALIMENTATORE



Posizione con vassoio MSI dell'OHCF

- Installabile dal cliente
- L'installazione richiede l'intervento di due persone
- Si inserisce nel vassoio MSI incorporato nell'alimentatore ad alta capacità per grandi formati
- 50 buste al minuto su V180 / 70 buste al minuto su 3100
- Utilizzabile su qualsiasi stampante Versant dotata di OHCF



Posizione del vassoio MSI laterale

- Installabile dal cliente
- L'installazione richiede l'intervento di due persone
- Utilizzabile quando non è installato un OHCF
- Si inserisce nel vassoio MSI laterale
- Utilizzabile su qualsiasi stampante Versant



CONFIGURAZIONI DEL TRASPORTATORE

Configurazione con stazione di finitura

- Installabile dal cliente
- Funziona con:
 - Stazione di finitura PR/Stazione di finitura libretto PR (Versant 180/3100)
 - Stazione di finitura/Stazione di finitura libretto di produzione leggera (Versant 80/2100)



Configurazione con vassoio di ricezione a sfalsamento

- Installabile dal cliente
- Per le stampanti Versant su cui non sono installate opzioni di finitura
- Funziona con la configurazione con vassoio di ricezione a sfalsamento Versant

Note:

- Tutte le configurazioni sono installabili dal cliente.
- La formazione online per gli operatori garantisce un'esperienza di onboarding e una produttività ottimali.
- Progettato per operatori esperti in grado di gestire dispositivi meccanici.

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE - ALIMENTATORE E TRASPORTATORE BUSTE

- Presa di alimentazione per il Nord America: NEMA 5-15P
- Requisiti di alimentazione per il Nord America: 115 V CA, 60 HZ 5A
- Requisiti di alimentazione per l'Europa: 230 V CA, 50 HZ

Per ulteriori informazioni, contattare Customised Applications Service all'indirizzo CAS@xerox.com.

NOTA: Sono richiesti ulteriori 61 CM di spazio sulla sinistra della stampante per l'installazione/rimozione dell'alimentatore.